

# Valymo instrukcijos Trelleborg maistinėms žarnoms




## Prieš naudodami pirmą kartą:

- Užpildykite žarną karštu vandeniu (nuo +70 °C iki +80 °C).
- Laikykite vandenį žarnos viduje mažiausiai 2 valandas.
- Išvalykite žarną naudodami bet kurį iš šių valymo procesų, kurie turėtų užkirsti kelią ankstyvam jūsų žarnų senėjimui.

## △ Patarimai valymo procesams

- Šios rekomendacijos yra pagrįstos ne daugiau kaip 2 ciklais per dieną (iš viso ne daugiau kaip 15 minučių cheminiam valymui).
- **Po kiekvieno valymo ciklo žarnas reikia nedelsiant perplauti vandeniu.**
- Dėl bet kurios kitos cheminės medžiagos ar cheminių medžiagų mišinio, koncentracijos, trukmės, temperatūros ir dažnio susisiekitė su mumis, kad pasirinktumėte geriausią žarną jūsų konkrečiai situacijai.

	Maksimali trukmė iš viso	CITERDIAL LACTADIAL - ALCODIAL VENDANGE - VINITRELL	SUPERVRAC AL EC TRELLVAC AL EC	ALIKLER D ALIKLER G2 BIOVAST BIOCLEAN KLENET	MILLESIME TRELLEVIN BERGALAV MULTIDIAL UPE FOOD 10 HOT EU
Karštas vanduo	Iki 30 minučių	Iki +90 °C		Iki +95 °C	
Garas (atvira grandinė)	Iki 10 ar 30 minučių	Iki +110 °C ne ilgiau kaip 10 minučių	Iki +130 °C ne ilgiau kaip 30 minučių		
Azoto rūgštis		0.1% ir ne daugiau kaip +85°C 3% kambario temperatūroje			
Fosforo rūgštis		1% ir ne daugiau kaip +85 °C 3% kambario temperatūroje			
Vandenilio chlorido rūgštis, Natrio hipochloritas		1% ir ne daugiau kaip +70 °C			
Natrio hidroksidas	Iki 15 minučių	2% ir ne daugiau kaip +80 °C 5% kambario temperatūroje.	2% ir ne daugiau kaip +60 °C 5% kambario temperatūroje	2% ir ne daugiau kaip +80 °C 5% kambario temperatūroje.	
Vandenilio peroksidas		3% kambario temperatūroje			1.5% ir ne daugiau kaip +85°C 3% kambario temperatūroje.
Peroksiacto rūgštis		0,5% kambario temperatūroje.	1% kambario temperatūroje.		1% ir ne daugiau kaip +50 °C

## Reguliarūs patikrinimai

Rekomenduojama reguliariai tikrinti žarną, kad įsitikintumėte, jog ją vis dar saugu naudoti, nes jos pradinės savybės naudojant ilgai pasikeičia.

### Sandėliavimas

Laikyti atokiau nuo (saulės) šviesos ir šilumos.

### Būk atsargūs

Nenaudokite aukšto slėgio valymo sistemų plauti žarnos vidaus.